

GENERAL INFORMATION

Dye Lot

Colours of dye lots may vary within commercial tolerances. Colours of Fabrics, P.V.C., or aluminum may vary from samples. We cannot guarantee exact dye lots as sampled. **THIS APPLIES TO ALL PRODUCT LINES.** If two or more blinds are butted together or installed in the same room, it is the Dealer's responsibility to inform us when placing the order so that the blinds will be cut from the same dye lot. Matching dye lots may cause delay in delivery. We cannot guarantee dye lots on subsequent or different orders.

Chain Control

Always specify if roller shade is to have left or right hand controls. If not specified, factory will supply right control. If extra long or short chains are required, specify at time of order. Roller shades under 13" wide must have a chain control.

MEASURING INFORMATION

Measuring

Accurate measurements are essential to properly fitted blinds. Be sure to use a quality steel tape since cloth tapes or wood rulers are not dependable for precise measurements. Measure all windows, even though they may appear to be identical. The factory will make the blind exactly the size ordered within tolerances of $\pm 1/8$ ". The following guidelines should be used in measuring all roller Shades:

Tip Measure

Tip measure is the measure from the outside edge of one pin, to the outside edge of the other pin.

Cloth Measure

If an exact cloth measure is required, specify "CLOTH MEASURE" when ordering. Note that the tube and brackets will extend beyond specified width.

Measuring Height

Measure height of window opening from top of frame to lower sill. Wrap is included in the suggested retail price.

Inside Mount

Measure the exact distance between the points where the brackets are to be installed and deduct $1/8$ " (3mm) for roller clearance. Specify tip measure and request inside brackets.

Outside Mount

Measure the exact distance between the points where the brackets are to be installed. Specify tip measure and request outside brackets.

Ceiling Mount

See Inside Mount (above). Where overlap is required add 3" to each side.

Detailed Measuring Instructions

The above measuring instructions are intended to be general. For additional measuring information please contact your Sales Representative or Customer service for a copy of Elite's detailed measuring instructions.

RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX

Teintures

Les couleurs des teintures peuvent varier à l'intérieur des tolérances commerciales. Les couleurs du tissu, du P.V.C., ou de l'aluminium peuvent varier d'un échantillon à un autre. Nous ne pouvons pas garantir des teintures identiques à celles des échantillons. **CECI S'APPLIQUE À TOUTES LES GAMMES DE PRODUITS.** Dans le cas où deux ou plusieurs stores sont joints ou installés dans la même pièce, il revient au distributeur de nous informer, quand il passe la commande, ainsi nous pouvons couper les stores des mêmes lots de teintures. Chercher des teintures identiques peut retarder la livraison. Nous ne pouvons pas garantir des teintures sur des commandes subséquentes ou différentes.

Contrôle de chaînes

Précisez toujours si le store est pour avoir les contrôles à gauche ou à droite. Si vous ne précisez pas, l'usine fournit les contrôles des droite. S'il faut plus des chaînes longues ou courtes, veuillez le préciser au moment où vous passez la commande. Les stores en rouleau ayant une largeur de moins de 13" doivent avoir un contrôle en système de chaînes.

INFORMATION DE MESURAGE

Mesurage

Des mesures exactes sont essentielles aux stores proprement incorporés. Il vaut mieux utiliser un bon mètre à ruban métallique puisque les mètres en tissu ou les règles en bois ne sont pas fiables pour des mesures précises. Mesurez toutes les fenêtres, même si elles ont l'air identiques. L'usine fabrique les stores exactement selon les mesures commandées à une tolérance d' $1/8$ " près. Quand vous mesurez des Stores plissés suivez ces directives

Mesurage de pointe

Il est le mesurage du bord Extérieur d'un bout, au bord Extérieur de l'autre bout.

Mesurage du tissu

S'il faut une mesure exacte du tissu, veuillez préciser "Mesurage du tissu" en passant la commande. Notez que le tube et les supports dépasseront la largeur spécifiée.

Mesurage de hauteur

Mesurez la hauteur de l'ouverture de la fenêtre du haut du châssis au bas du rebord. Longueur de toile pour l'enrouleur est inclus dans le prix de détail suggère.

Montage Intérieur

Mesurez la distance exacte entre les points où les supports seront installés puis déduisez $1/8$ " (3mm) comme espace libre pour le rouleau. Précisez le mesurage de pointe et demandez des supports pour l'intérieur.

Montage Extérieur

Mesurez la distance exacte entre les points où les supports seront installés. Précisez le mesurage de pointe et demandez des supports pour l'extérieur.

Montage au Plafond

Veuillez voir Montage Intérieur (ci-dessus). Là où un chevauchement est nécessaire ajoutez 3" à chaque côté.

Instructions de Mesurage Détaillées

Les instructions de mesurage figurant ci-dessus sont conçues pour être générales. Pour plus de renseignements sur le mesurage veuillez contacter le Représentant des ventes ou le Service à la clientèle pour une copie des instructions de mesurage détaillées d'Elite.