


HOW TO OPERATE

CAUTION: Do not lower the shade past the ordered length because damage may occur to the shade.

BOTTOM RAIL HANDLE (SPRINGDRIVE™ & FREEMOTION™ ROLLER ONLY)

- o Snap "C" - Bottom Rail Handle onto the CENTRE of the bottom rail.
- o Slide "U" - Bottom Rail Handle onto the CENTRE of the hem pocket bottom rail.



"C" - Bottom Rail Handle






"U" - Bottom Rail Handle

TELESCOPIC POLE

*Adjust the length of the telescopic pole and lock it in place by twisting it.

- Use the pole to pull the handle down.
- Use the pole to push the handle up.



SPRINGDRIVE™

1. To lower your shade, grasp the handle at the CENTRE-point of the bottom rail and gently pull the shade down to desired position.
2. To raise your shade, give a slight pull on bottom bar handle, and the shade will raise automatically in a gradual and controlled motion, stopping at the top.

TIPS


- o Do not pull the fabric beyond the ordered height. Pulling fabric beyond your requested height will expose the tube and could potentially damage your shade.
- o Shade **MUST** be operated from the **centre of the bottom rail** to avoid telescoping and damaging the fabric. If applicable, please ensure the bottom rail handle is positioned in the centre of the shade.

MODE DE FONCTIONNEMENT

ATTENTION : Ne faites pas descendre la toile plus bas que la longueur commandée car cela pourrait l'endommager.

POIGNÉE

- o Encliqueter la poignée - "C" du rail inférieur sur le CENTRE du rail inférieur.
- o Glissière la poignée - "U" du rail inférieur sur le CENTRE du rail inférieur.



Poignée - "C"






Poignée - "U"

PÔLE TÉLESCOPIQUE

*Régler la longueur du pôle télescopique et le verrouiller en place en le tordant.

- Utiliser le pôle pour tirer la poignée vers le bas.
- Utiliser le pôle pour pousser la poignée vers le haut.



SPRINGDRIVE™

1. Pour faire descendre votre toile, prenez la traverse inférieure (poignée) au milieu et tirez tout doucement vers le bas jusqu'à la position souhaitée.
2. Pour faire monter votre toile, tirez légèrement sur la poignée de la traverse inférieure et la toile remontera automatiquement de façon graduelle et maîtrisée pour s'arrêter en haut.

CONSEILS

- o Ne faites pas descendre le tissu plus bas que la longueur que vous avez commandée. Ceci aurait pour effet d'exposer le rouleau et pourrait éventuellement endommager votre toile.
- o Pour installer **la poignée de la traverse inférieure**, tenez fermement la traverse d'une main afin d'éviter que la toile ne bouge. À l'aide de votre autre main, faites soigneusement glisser la poignée jusqu'au centre de la traverse.
- o La toile **DOIT** être actionnée à partir du **centre de la traverse inférieure** afin d'éviter que le tissu ne se télescope et ne s'abîme. Le cas échéant, assurez-vous que la poignée de la traverse inférieure soit placée au centre de la toile.